

Произведено по технологии: VALTEC s.r.l., Via Pietro Cossa, 2, 25135-Brescia, ITALY







ПАСПОРТ

ПС-46480

ХРОНОТЕРМОСТАТ КОМНАТНЫЙ, ЭЛЕКТРОННЫЙ, с выносным и встроенным датчиками температуры

модель: VT.AC709

1. Назначение и область применения

- **1.1.** Квартирный электронный хронотермостат VT.AC709.К предназначен для автоматического регулирования и поддержания программно заданной температуры воздуха в помещении, температуры поверхности или теплоносителя, а также для ограничения перегрева конструкций или теплоносителя.
- **1.2.** Основная сфера применения термостата системы встроенного водяного отопления (например: «теплый пол»).
- **1.3.** Термостат может использоваться также для управления прочими климатическими системами и оборудованием в пределах паспортных пределов настройки (котлы, сервоприводы, насосы, вентиляторы и пр.).
- **1.4.** Термостат дает возможность недельного программирования температурных режимов с разбивкой каждых суток на 6 временных периодов (в таблице приведена заводская разбивка на периоды):

Период 1	Период 2	Период 3	Период 4	Период 5	Период 6
6.00-7.59	8.00-11.29	11.30-12.29	12.30-16.59	17.00-21.59	22.00-5.59
[☆]		⊗*	△ +	(A)	
Проснулись	Ушли на работу	Пришли на обед	Ушли с обеда	Пришли с работы	Сон

2. Доступные функции прибора

- поддержание температуры на основании показаний встроенного датчика;
- поддержание температуры по показаниям выносного датчика;
- поддержание температуры по показаниям встроенного датчика с использованием выносного датчика для

защиты от перегрева конструкции или теплоносителя;

- суточное программирование температурных режимов (6 режимов в сутки);
- недельное программирование температурных режимов;
- режим защиты от замерзания по показаниям любого из датчиков;
- ручное и программное управление режимами;
- настройка гистерезиса (разницы между температурами размыкания и замыкания контактов);
- калибровка показаний встроенного датчика по данным поверочного термометра;
- компенсация погрешности показаний встроенного датчика, учитывающая место расположения прибора в помещении;
- экранная индикация режимов работы, времени и температуры;
- выбор рабочего и вспомогательного датчиков температуры;
- подсветка дисплея;
- блокировка настроек для исключения постороннего вмешательства.

3. Технические характеристики


Nº	Наименование	Ед. изм.	Значение
1	Напряжение сети питания	В	220230
2	Частота сети питания	Гц	50
3	Максимальное напряжение коммутации	В	220
4	Максимальный ток коммутации	Α	3
5	Максимальная коммутируемая мощность	Вт	650
6	Максимальная потребляемая мощность	Вт	2,0


Nº	Наименование	Ед. изм.	Значение
7	Диапазон регулировки температуры воздуха (встроенный датчик)	°C	+15+55
8	Диапазон регулировки температуры выносного датчика в режиме защиты от перегрева (ALL)	°C	+5+60
9	Диапазон регулировки температуры выносного датчика в режиме регулирования (OUT)	°C	+35+95
10	Погрешность регулирования температуры	°C	±0,5
11	Гистерезис (разница между температурами замыкания и размыкания контактов)	°C	0,510
12	Диапазон допустимых температур окружающей среды	°C -5+50	
13	Степень защиты корпуса		IP20
14	Тип выносного датчика	NTC (с отрицательным температурным коэффициентом)	
15	Период программирования	Сутки/неделя 7/1	
16	16 Материал корпуса Самозатухающий полик		икарбонат (РС)
17	Тип прибора по способу установки	Встраиваемый (для скрытой проводки)	
18	Длина кабеля выносного датчика	м 3	
19	Предельно допустимая длина при удлинении кабеля выносного датчика	м	50
20	Рекомендуемый тип монтажных коробок		K201 УХЛ4; D68
21	Средний полный срок службы	лет	15

4. Комплект поставки

Nº	Наименование	Количество
1	Хронотермостат	1 шт
2	Выносной датчик температуры с кабелем 3м	1 шт
3	Паспорт	1 шт
4	Винты крепления к монтажной коробке	2 шт
5	Упаковка 102х102х66	1 шт

5. Габаритные размеры





6. Индикация и управление

Поз.	Символ	Назначение	Примечание
	*	Первый период суток	6.00-7.59 «Проснулись» *
	△	Второй период суток	8.00-11.29 «Ушли на работу» *
	(Третий период суток	11.30-12.29 «Пришли на обед»*
1	⊗ +	Четвертый период суток	12.30-16.59 «Ушли с обеда»*
	(A)	Пятый период суток	17.00-21.59 «Пришли с работы»*
		Шестой период суток	22.00-5.59 «Сон»*
2	(III)	Индикация режима ручного управления	Поддерживается заданная для этого режима температура
3	(Индикация автоматического режима	Прибор работает по заданной программе
2+3		Индикация временного ручного режима	Прибор поддерживает температуру, заданную ручным режимом до конца периода. Затем работает по программе

	100 Page 1		
4	*	Индикация режима защиты от замерзания	Прибор поддерживает температуру не ниже +5°C
5	25.0°°	Температура по рабочему датчику	В режиме «IN» и «ALL» -по встроенному датчику. В режиме «OUT» -по выносному датчику
6		Индикация подачи команды на нагрев	Управляющий контакт замкнут
7	" "	Индикация включенной блокировки	Клавиши управления заблокированы
8	88:88°	Индикация текущего времени и требуемой температуры	Время и температура отражаются попеременно с интервалом в 5 сек
9	1	Номер текущего дня недели	Выходные дни отображаются на темном фоне
10	"□"	Кнопка входа в меню	Выбор режимов работы
11	" A "	Кнопка перехода вверх	Плюс/ вперед
12	"▼"	Кнопка перехода вниз	Минус/назад
13	"U"	Кнопка включения	Вкл/выкл/ввод
14		Встроенный датчик температуры	

^{* -} заводская настройка (может быть перенастроена пользователем)


7. Указания по монтажу и подключению прибора

7.1.Общие требования


- **7.1.1.** Хронотермостат должен быть установлен на стене со свободным воздушным обращением вокруг него. Не рекомендуется установка прибора на наружную стену. Высота установки 0,5÷1,2 м от пола.
- **7.1.2.** Хронотермостат следует устанавливать в местах, не подверженных воздействию сквозняков, тепловых излучений и прямых солнечных лучей.

7.2. Установка прибора


7.2.1. Подцепив жалом отвертки паз в нижней части обрамляющей рамки, снимите рамку.



7.2.2. Передвинув вверх проволочную рамку, снимите нижнюю крепежную пластину




7.2.3. С помощью двух винтов прикрепите монтажную пластину к монтажной коробке



7.2.4. Закрепите провода на клеммной колодке прибора в соответствии с электрической схемой. При снижении температуры рабочего датчика ниже настроечной, размыкается контакт NC и замыкается контакт NO.

Например, при работе с нормально закрытым сервоприводом, рассчитанным на напряжение 220B, схема подключения будет следующая:



В качестве нагрузки может выступать любое оборудование с потребляемым током до 3A и мощностью до 0.65 КВт .

- 7.2.5. Закрепите прибор на крепежной пластине и оденьте обрамляющую рамку.
- **7.2.6.** Во избежание наводок, кабель выносного датчика не должен прокладываться в одном канале с силовыми проводами и кабелями.
- **7.2.7.** При использовании выносного датчика в качестве датчика температуры теплого пола, кабель датчика заводится в пол через трубку или гофрокожух, расположенные как можно ближе к поверхности пола.

8. Включение/ выключение прибора

Для включения прибора нажмите кнопку "U". Повторное нажатие этой кнопки выключит прибор (OFF).

9. Установка текущего времени и дня недели

Нажмите "Для возвращения в рабочий режим.

10. Блокировка клавиатуры

Для блокировки кнопок одновременно нажмите в течение 5 секунд кнопки " \blacktriangle " ι " \blacktriangledown " .

11. Переключение режимов

Для переключения с ручного на автоматический режим работы служит кнопка " "

Для выхода во временный ручной режим нажмите клавишу " \blacktriangle " или " \blacktriangledown ".

Во временном ручном режиме (одновременно горят символы и) прибор будет поддерживать введенную пользователем для ручного режима температуру только до окончания текущего периода. Затем начнется работа по заданной программе.

12. Программирование

Для входа в режим программирования нажимайте в течение 5 сек кнопку "...".
Появится значение времени начала первого (из шести) программируемого периода первых суток. Кнопками «вверх/вниз» настройте это время.

Нажмите "...". Появится значение требуемой температуры для этого периода. Настройте эту температуру.

Нажмите "...". Произойдет переход на следующий период.

Эту операцию надо произвести для всех периодов каждого из 7 суток недели.

Выход из режима программирования производится нажатием кнопки "...".

13. Режим расширенных настроек

Для входа в режим расширенных настроек при выключенном приборе (OFF) нажмите и удерживайте кнопку "", одновременно нажав кнопку ". Настройки расширенного режима приведены в таблице (стр 14):

Настройки расширенного режима

may 263°	1 ADJ – калибровка температуры	С помощью кнопок значение показаний встроенного датчика температуры можно откорректировать по показаниям поверочного термометра. Диапазон калибровки ±9,9°C.
25 ER 1N	2 SEN – выбор рабочего датчика	С помощью кнопок выберите одно из следующих значений: IN - рабочим является встроенный датчик; OUT - рабочим является выносной датчик ALL - рабочим является встроенный датчик, а выносной датчик служит для ограничения температуры поверхности или теплоносителя. Заводская настройка -IN
H.F 350	3 LIT – ограничение температуры по выносному датчику	С помощью кнопок настройте максимально допустимую температуру выносного датчика при совместной работе обоих датчиков (режим ALL). В режиме ALL температура будет поддерживаться по показаниям встроенного датчика, но при превышении заданной максимальной температуры на выносном датчик реле отключит нагрузку. Пределы настроек 5÷60°C. Заводская настройка 35°C.
44.F LO	4 DIF – гистерезис	С помощью кнопок настройте гистерезис (разницу между температурами размыкания и замыкания контактов). Увеличение гистерезиса уменьшает количество включений привода, но снижает точность поддержания температуры. Диапазон настройки 0,5÷10°C. Заводская настройка 5°C
SLIP OFF	5 LTP — включение/ выключение режима защиты от замерзания	С помощью кнопок выберите: ON – режим антизамерзания включен. OFF –режим выключен. Режим действует при выключенном термостате. Заводская настройка –OFF.

6P r G 12345	6 PrG –количество рабочих дней недели	С помощью кнопок — выберите: 5 — режим с двумя выходными; 6 — режим с одним выходным; 7 — режим без выходных. Заводская настройка «5».
7 RLE	7RLE - переназначение контактов	С помощью кнопок выберите: 0 – 4-NO, 5-NC 1 – в данной версии не используется; 2 -5-NO, 4-NC 3аводская настройка «0»
8 DLY	8 DLY –задержка срабатывания реле (в минутах)	С помощью кнопок выберите: 0,1,2,3,4,5 Заводская настройка «0»
9H.F 35.0	9 HIT – установка максимальной температуры при работе в режиме OUT	С помощью кнопок — настройте максимально допустимую температуру при работе только от выносного датчика (OUT). Пределы настроек 35÷95°C.
RE RE -	АFAC – сброс в заводские настройки	Нажмите и удерживайте в течении 5 секунд кнопку ▲ пока прибор не вернется к заводским установкам. При этом вместо одной на экране появится три черточки.
Переход от настройки к н Выход из режима расшир Коды ошибок: E0 – обрыв или короткое : E1- обрыв или короткое з	енных настроек осущест замыкание кабеля встрое	енного датчика;

14. Особенности настроек при работе в системах встроенного отопления (теплый пол)

- **14.1.** При работе прибора с системой встроенного обогрева (теплый), когда выносной датчик используется в качестве рабочего и измеряет температуру пола, рекомендуется задавать комфортную температуру пола в диапазоне $28 \div 32$ °C.
- **14.2.** Для экономного режима (ночь, отсутствие хозяев) эту температуру рекомендуется принимать $20 \div 24$ °C. При этом, с учетом инерционности систем встроенного обогрева, команду на повышение температуры (реле замкнуто) необходимо подавать за $60 \div 120$ мин до желаемого времени повышения температуры пола, а понижать (реле разомкнуто) за $30 \div 60$ мин до желаемого события. Точное время упреждения команд подбирается опытным путём, т.к. оно зависит от теплотехнических характеристик конкретного помещения и конструкций.

15. Характеристика выносного датчика температуры (L=22 мм; D=7 мм)

Температура, °С	Сопротивление, Ω
5	22070
10	17960
20	12091
30	8312
40	5827

16. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

- **16.1.** Хронотермостат должен эксплуатироваться при параметрах, изложенных в технических характеристиках.
- **16.2.** Через 30 дней после пуска прибора в эксплуатацию подтяните винты клемм во избежание подгорания клеммной колодки.
- **16.3.** Не допускайте грубого механического воздействия на поверхность изделия, а также контакта с кислотами, щелочами, растворителями.
- **16.4.** Содержите хронотермостат в чистоте, не допускайте попадания загрязнений, жидкостей, насекомых внутрь изделия.
- 16.5. Дополнительного обслуживания хронотермостат не требует.

17. Условия хранения и транспортировки

- **17.1.** Изделия должны храниться в упаковке предприятия –изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.
- 17.2. Транспортировка изделий должна осуществлять в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150-69.

18. Консервация

- **18.1.** Консервация изделия производится в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от 15 до 40°C и относительной влажности до 80% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
- 18.2. Консервация изделия производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78
- 18.3. Срок защиты без переконсервации 10 лет.
- 18.4. По конструктивному признаку изделие относится к группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931-2008.

19. Утилизация

- 19.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.
- 19.2. Содержание благородных металлов: нет

20. Гарантийные обязательства

- **20.1.** Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 20.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
- 20.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
- **20.4.** Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

21. Условия гарантийного обслужи

- 21.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
- **21.2.** Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра
- **21.3.** Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.
- **21.4.** В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.
- 21.5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными

Valtec s.r.l. Amministratore Delegato

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование товара

ХРОНОТЕРМОСТАТ КОМНАТНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ

Количество

Подпись продавца
Штамп о приемке
(подпись покупателя)
ензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу: пус 3, литер «А», тел/факс (В12) 324-77-50 гель предоставляет следующие документы: аются: вский адрес и контактные телефоны; ж; лось изделие;

№ Марка

VT AC709