



6 720 647 567-00.1TL

SF500.5... | SF750.5... | SF1000.5...

[cs]	Zásobníky teplé vody	2	[lv]	Karstā ūdens tvertnes	66
[el]	Θερμαντήρες νερού	10	[pl]	Zasobnik ciepłej wody	74
[en]	Storage tank	18	[ro]	Boiler	82
[et]	Boiler	26	[ru]	бак-водонагреватель	90
[hr]	Spremnik tople vode	34	[sk]	Zásobník teplej vody	98
[hu]	Melegvíz-tároló tartályok	42	[tr]	Boiler	106
[kk]	Суқыздырғыш	50	[uk]	ємнісний бак-водонагрівач	114
[lt]	Karšto vandens talpykla	58			

6 720 810 366 (2015/08)

Read carefully before carrying out installation and maintenance.

Buderus


Содержание

1	Пояснения условных обозначений и правила техники безопасности	91
1.1	Пояснения условных обозначений	91
1.2	Общие указания по технике безопасности	91
2	Информация об изделии	91
2.1	Применение по назначению	91
2.2	Комплект поставки	91
2.3	Технические данные	92
2.4	Производственные параметры потребления энергии	92
2.5	Описание оборудования	93
2.6	Заводская табличка	93
3	Инструкции	93
4	Транспортировка	93
5	Монтаж	94
5.1	Помещение для установки котла	94
5.2	Установка бака-водонагревателя, монтаж теплоизоляции	94
5.3	Гидравлические подключения	94
5.3.1	Гидравлическое подключение бака-водонагревателя	94
5.3.2	Установка предохранительного клапана (предоставляется заказчиком)	95
5.4	Установка датчиков температуры горячей воды ...	95
5.5	Электронагревательный элемент (дополнительное оборудование)	95
6	Ввод в эксплуатацию	95
6.1	Пуск бака-водонагревателя в эксплуатацию	95
6.2	Инструктаж потребителя	95
7	Контрольные осмотры и техническое обслуживание ..	96
7.1	Контрольный осмотр	96
7.2	Техническое обслуживание	96
7.3	Периодичность проведения технического обслуживания	96
7.4	Техническое обслуживание	96
7.4.1	Проверка предохранительного клапана	96
7.4.2	Удаление известковых отложений / чистка бака-водонагревателя	96
7.4.3	Проверка магниевого анода	96
8	Охрана окружающей среды/утилизация	97
9	Вывод из эксплуатации	97

1 Пояснения условных обозначений и правила техники безопасности

1.1 Пояснения условных обозначений


Предупреждения



Следующие слова определены и могут применяться в этом документе:

- **УВЕДОМЛЕНИЕ** означает, что возможно повреждение оборудования.
- **ВНИМАНИЕ** означает, что возможны травмы лёгкой и средней тяжести.
- **ОСТОРОЖНО** означает возможность получения тяжёлых, вплоть до опасных для жизни травм.
- **ОПАСНО** означает получение тяжёлых, вплоть до опасных для жизни травм.

Важная информация



Другие знаки

Знак	Значение
▶	Действие
→	Ссылка на другое место в инструкции
•	Перечисление/список
–	Перечисление/список (2-ой уровень)

Таб. 1

1.2 Общие указания по технике безопасности

Общие положения

Эта инструкция по монтажу и техническому обслуживанию предназначена для специалистов.

Несоблюдение правил техники безопасности может привести к тяжёлым травмам.

- ▶ Прочитайте правила техники безопасности и выполняйте приведённые в них указания.

Чтобы обеспечить исправную работу оборудования:

- ▶ Выполняйте требования инструкции по монтажу и техническому обслуживанию.
- ▶ Монтируйте и эксплуатируйте теплогенераторы и дополнительное оборудование в соответствии с их инструкциями по монтажу.
- ▶ Не применяйте открытые расширительные баки.
- ▶ **Никогда не перекрывайте предохранительный клапан!**

2 Информация об изделии

2.1 Применение по назначению

Эмалированные баки-водонагреватели предназначены для нагрева и хранения горячей воды. Соблюдайте нормы и правила для оборудования, работающего с питьевой водой, действующие в той стране, где оно эксплуатируется.

Эмалированные баки-водонагреватели можно применять только в закрытых системах.

Другое использование считается применением не по назначению. Исключается любая ответственность за повреждения, возникшие в результате применения не по назначению.

Требования к питьевой воде	Единицы измерения	Значение
Жёсткость воды	ppm CaCO ₃ grain/US gallon °dH °fH	> 36 > 2,1 > 2 > 3,6
Значение pH	–	6,5...9,5
Проводимость	мкС/см	130...1500

Таб. 2 Требования к питьевой воде

2.2 Комплект поставки

Бак 500 литров, ЕгР-класс «С»

- Резервуар бака в жёстком полиуретановом пенопласте
- Обшивка из плёнки на подложке из мягкого пенопласта
- Крышка бака
- Укрытие люка
- Техническая документация

Бак 500 литров, ЕгР-класс «В»

- Резервуар бака в жёстком полиуретановом пенопласте
- Крышка бака
- Укрытие люка
- Техническая документация
- Дополнительная теплоизоляция 40 мм в отдельной упаковке

Бак 750/1000 литров, ЕгР-класс «Е»

- Бак
- Теплоизоляция в отдельной упаковке
- Крышка бака
- Укрытие люка
- Техническая документация

Бак 750/1000 литров, ЕгР-класс «С»

- Бак
- Полуоболочки из жёсткого полиуретанового пенопласта
- Обшивка из плёнки на подложке из мягкого пенопласта
- Крышка бака
- Укрытие люка
- Техническая документация

2.3 Технические данные

	Единица измерения	SF500.5 B	SF500.5 C	SF750.5 C	SF750.5 E	SF1000.5 C	SF1000.5 E
Размеры	→ рис. 1, стр. 122						
Бак-водонагреватель							
Полезный объём (общий)	л	500	500	773	773	1014	1014
Полезное количество горячей воды ¹⁾ при температуре горячей воды на выходе ²⁾ :							
45 °С	л	714	714	1104	1104	1449	1449
40 °С	л	833	833	1288	1288	1690	1690
Максимальный расход холодной воды	л/мин	50	50	77	77	101	101
Максимальная температура горячей воды	°С	95	95	95	95	95	95
Максимальное рабочее давление холодной воды	бар	10	10	10	10	10	10
Наибольшее расчётное давление (холодная вода)	бар	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
Максимальное испытательное давление горячей воды	бар	10	10	10	10	10	10
Мощности и соединение с отдельным теплообменником SLP3 (500 литров) или SLP5 (750/1000 литров)							
Эксплуатационная мощность (при температуре подающей линии 70 °С, температуре горячей воды на выходе 45 °С и температуре холодной воды 10 °С)	кВт	160	160	310	310	310	310
	л/мин	66	66	127	127	127	127
Коэффициент мощности N _L ³⁾⁴⁾	кВт	55	55	126	126	140	140
Время нагрева при номинальной мощности	min	11	11	9	9	11	11

Таб. 3 Технические характеристики SF

1) Без дозагрузки; заданная температура бака 60 °C

2) Смешанная вода в точке водоразбора (при температуре холодной воды 10 °C)

3) Коэффициент мощности $N_L = 1$ по DIN 4708 для 3, 5 человек в квартире со стандартной ванной и кухонной мойкой. Температуры: бак 60 °C, горячая вода на выходе 45 °C и холодная вода 10 °C. Измерения при максимальной мощности нагрева. При снижении мощности нагрева коэффициент N_L меньше.4) Коэффициент мощности N_L и эксплуатационная мощность при соединении с системой загрузки SLP5.

2.4 Производственные параметры потребления энергии

Следующие параметры соответствуют требованиям

Постановлений ЕС № 811/2013 и № 812/2013, дополняющих

Директиву 2010/30/EU.

Номер артикула	Тип изделия	Объём бака (V)	Потери в нагретом состоянии (S)	Класс энергетической эффективности при приготовлении горячей воды
7736502326	SF500.5 B	500 л	78 Вт	B
7736502322	SF500.5 C	500 л	108 Вт	C
7736502334	SF750.5 C	773 л	115 Вт	C
7736502330	SF750.5 E	773 л	181 Вт	E
7736502342	SF1000.5 C	1014 л	139 Вт	C
7736502338	SF1000.5 E	1014 л	208 Вт	E

Таб. 4 Потребление энергии

2.5 Описание оборудования

Эта инструкция по монтажу и техническому обслуживанию действительна для следующих типов:

- Эмалированные баки-водонагреватели без теплообменника для подключения к отдельной системе загрузки: SF500...1000.5... Эти типы могут работать с дополнительным электронагревательным элементом (установка в передний смотровой люк).

Поз.	Наименование
1	Выход горячей воды
2	Муфта подключения системы загрузки
3	Подключение циркуляции
4	Погружная гильза для датчика температуры (датчик включения) (19 мм)
5	Погружная гильза для датчика температуры (датчик выключения) (19 мм)
6	Вход холодной воды
7	Люк на передней стороне для техобслуживания и чистки
8	Бак, эмалированная сталь
9a	Заводская табличка, 500 л
9b	Заводская табличка, 750...1000 л
10	Электрически изолированный, встроенный магниевый анод
11	Крышка облицовки
12	Полуболочки из жёсткого пенопласта с обшивкой из плёнки или теплоизоляция с ПВХ-плёнкой PVC

Таб. 5 Описание изделия (→ рис. 2, стр. 123)

2.6 Заводская табличка

Заводская табличка находится на SF500.5... сверху, на SF750.5.../SF1000.5... - на задней стороне бака-водонагревателя. Она содержит следующие сведения:

Поз.	Наименование
1	Тип
2	Серийный номер
3	Полезный объём (общий)
4	Потери тепла в состоянии готовности
5	Объём воды, нагретый электронагревательным элементом
6	Год изготовления
7	Защита от коррозии
8	Максимальная температура горячей воды
9	Максимальная температура подающей линии греющей воды
10	Максимальная температура подающей линии солнечного коллектора
11	Электрическая потребляемая мощность
12	Длительная мощность
13	Объёмный расход для достижения длительной мощности
14	Возможный объём воды для водоразбора, нагреваемый до 40 °C электронагревательным элементом
15	Максимальное рабочее давление в контуре ГВС
16	Максимальное расчётное давление (холодная вода)
17	Максимальное рабочее давление греющей воды
18	Максимальное рабочее давление в контуре солнечного коллектора
19	Максимальное рабочее давление в контуре ГВС (только СН)
20	Максимальное испытательное давление в контуре ГВС (только СН)
21	Максимальная температура горячей воды при электронагреве

Таб. 6 Заводская табличка

3 Инструкции

Соблюдайте следующие нормы и правила:

- Местные инструкции
- **EnEG** (в Германии)
- **EnEV** (в Германии)

Монтаж и оборудование отопительных и водонагревательных установок:

- Стандарты **DIN** и **EN**
 - **DIN 4753-1** – Водонагреватели ...; требования, обозначения, оборудование и испытания
 - **DIN 4753-3** – Водонагреватели ...; защита от коррозии эмалевыми покрытиями; требования и испытания (стандарт продукции)
 - **DIN 4753-7** – Водонагреватели, баки ёмкостью до 1000 л, требования к производству, теплоизоляции и защите от коррозии
 - **DIN EN 12897** – Водоснабжение - определения для ... водонагревателей (стандарт продукции)
 - **DIN 1988-100** – Технические правила монтажа систем питьевой воды
 - **DIN EN 1717** – Защита питьевой воды от загрязнений ...
 - **DIN EN 806-5** – Технические правила монтажа систем питьевой воды
 - **DIN 4708** – Централизованные системы горячего водоснабжения
 - **EN 12975** – Термические солнечные установки и их конструктивные элементы (коллекторы).
- **DVGW**
 - Рабочий лист W 551 – Установки для приготовления и подачи горячей воды; технические мероприятия по снижению образования легионелл в новых установках; ...
 - Рабочий лист W 553 – Измерения в циркуляционных системах ...

4 Транспортировка



ОПАСНО: угроза жизни от падения груза!

- ▶ Для транспортировки применяйте стропы, находящиеся в полностью исправном состоянии.
- ▶ Вставляйте крюки только в предусмотренные для них проушины.



ОСТОРОЖНО: опасность получения травм при транспортировке тяжёлых грузов и из-за неправильного крепления!

- ▶ Используйте подходящие транспортные средства.
- ▶ Закрепите бак от падения.

Бак-водонагреватель можно поднимать краном. Бак можно также перемещать на грузоподъёмной тележке или вилочным погрузчиком.

- ▶ Подъём бака краном (→ рис. 3, стр. 123)



Для баков 750/1000 литров:

- ▶ Перед транспортировкой снимите оболочку из жёсткого пенопласта и обшивку из плёнки (→ глава 5.2, стр. 94).

5 Монтаж

- Проверьте наличие повреждений и комплектность бака.

5.1 Помещение для установки котла



УВЕДОМЛЕНИЕ: возможно повреждение оборудования из-за недостаточной несущей способности пола или неподходящего основания!

- Пол должен быть ровным и обладать достаточной несущей способностью.

Если существует опасность скопления воды на полу:

- Установите бак-водонагреватель на подставку.
- Устанавливайте бак-водонагреватель в сухих, защищённых от холода помещениях.
- Учитывайте минимальную высоту помещения (→ таблица 10, стр. 122) и минимальные расстояния от стен (→ рис. 1, стр. 122).

5.2 Установка бака-водонагревателя, монтаж теплоизоляции



УВЕДОМЛЕНИЕ: Возможны повреждения из-за низкой температуры окружающей среды!

При температуре окружающей среды ниже 15 °C рвётся обшивка из плёнки при застёгивании "молнии".

- Согрейте обшивку из плёнки (в обогреваемом помещении) до температуры выше 15 °C.

Бак 500 литров "В"/"С" (→ рис. 5 и далее, стр. 124)

- Удалите упаковочный материал.
- Отверните винты крепления бака к поддону.
- Установите регулируемые ножки (дополнительное оборудование).
- Установите и выровняйте бак-водонагреватель.
- Оберните обшивкой из плёнки (ЕгР-класс «С») или дополнительной теплоизоляцией (ЕгР-класс «В»)
- Застегните "молнию".
- Установите укрытие переднего люка.
- Удалите колпачок.
- Уложите крышку облицовки.
- Намотайте на резьбу штуцеров тефлоновую ленту или тефлоновую нить.

Бак 750/1000 литров с отдельной теплоизоляцией "Е" (→ рис. 5 и далее, стр. 124)

- Отверните винты крепления бака к поддону.
- Удалите упаковочный материал.
- Установите регулируемые ножки (дополнительное оборудование).
- Установите и выровняйте бак-водонагреватель.
- Установите изоляцию дна.
- Оберните теплоизоляцией и стяжной лентой.
- Застегните "молнию".
- Уложите верхнюю изоляцию и крышку облицовки.
- Установите укрытие переднего люка.
- Удалите колпачок.
- Намотайте на резьбу штуцеров тефлоновую ленту или тефлоновую нить.

Бак 750/1000 литров с двумя полуоболочками из жёсткого полиуретанового пенопласта "С" (→ рис. 5 и далее, стр. 124)

- Удалите упаковочный материал.
- Отложите упакованную плёночную обшивку.
- Снимите стяжную ленту.
- Снимите крышку облицовки.
- Снимите полуоболочки из жёсткого полиуретанового пенопласта (снимают **два человека**).
- Установите регулируемые ножки (дополнительное оборудование).
- Установите и выровняйте бак-водонагреватель.
- Установите изоляцию дна.
- Установите полуоболочки из жёсткого полиуретанового пенопласта, оберните стяжной лентой внизу и обшивкой из плёнки.
- Застегните "молнию".
- Уложите верхний изолирующий элемент укрытия смотрового люка и крышку облицовки.
- Установите укрытие переднего люка.
- Удалите колпачок.
- Намотайте на резьбу штуцеров тефлоновую ленту или тефлоновую нить.

5.3 Гидравлические подключения



ОСТОРОЖНО: опасность пожара при выполнении пайки и сварочных работ!

- При проведении пайки и сварки примите необходимые меры защиты, например, накройте теплоизоляцию, так как она является горючим материалом.



ОСТОРОЖНО: опасность для здоровья из-за загрязнения воды!

При неаккуратном выполнении монтажных работ возможно загрязнение питьевой воды.

- Выполняйте монтаж и подключение бака-водонагревателя в соответствии с местными гигиеническими нормами и правилами.

5.3.1 Гидравлическое подключение бака-водонагревателя

Пример подключения бака со всеми рекомендуемыми клапанами и кранами (→ рис. 15, стр. 127).

- Используйте монтажный материал с термостойкостью до 160 °C (320 °F).
- Не применяйте открытые расширительные баки.
- В системах горячего водоснабжения с пластмассовыми трубами применяйте металлические резьбовые соединения.
- Подберите размеры сливного трубопровода в соответствии с диаметром соединения.
- На сливном трубопроводе не допускается наличие колен, так как необходимо обеспечить беспрепятственное удаление шлама.
- Если на трубопроводе холодной воды установлен обратный клапан, то предохранительный клапан должен устанавливаться между обратным клапаном и подключением холодной воды к баку.
- Если полное давление в системе > 5 бар, то установите редукционный клапан.
- Все неиспользуемые подключения закройте заглушками.



- Заполняйте бак-водонагреватель только водопроводной водой.

- При заполнении откройте наиболее высоко расположенный водоразборный кран (→ рис. 17, стр. 127).

5.3.2 Установка предохранительного клапана (предоставляется заказчиком)

- ▶ Установите в линию холодной воды предохранительный клапан ($\geq \text{DN}20$), имеющий допуск к работе с питьевой водой ($\rightarrow$ рис. 127, стр. 127).
- ▶ Выполняйте требования инструкции по монтажу предохранительного клапана.
- ▶ Соединение сливной линии предохранительного клапана с водоотводом должно быть хорошо видно и находиться в защищенной от замерзания зоне.
 - Сечение сливной линии должно быть как минимум равно выходному сечению предохранительного клапана.
 - Сливная линия должна быть способной пропускать как минимум такой объёмный поток, который возможен на входе холодной воды ($\rightarrow$ таблица 3, стр. 92).
- ▶ На предохранительном клапане установите предупреждающую табличку со следующей надписью: "Не перекрывать сливную линию. Во время нагрева в целях безопасности может вытекать вода."

Если давление в системе превышает 80 % давления срабатывания предохранительного клапана:

- ▶ Установите перед ним редукционный клапан ($\rightarrow$ рис. 127, стр. 127).

Давление подводимой воды (полное давление)	Давление срабатывания предохранительного клапана	Редукционный клапан	
		В странах ЕС	За пределами ЕС
< 4,8 бар	≥ 6 бар	Не требуется	Не требуется
5 бар	6 бар	$\leq 4,8$ бар	$\leq 4,8$ бар
5 бар	≥ 8 бар	Не требуется	Не требуется
6 бар	≥ 8 бар	$\leq 5,0$ бар	Не требуется
7,8 бар	10 бар	$\leq 5,0$ бар	Не требуется

Таб. 7 Выбор редукционного клапана

5.4 Установка датчиков температуры горячей воды

Для измерения и контроля температуры горячей воды:

- ▶ Установите датчики температуры горячей воды ($\rightarrow$ рис. 16, стр. 127).

Расположение точек замеров:

- SF500...1000.5... ($\rightarrow$ рис. 2, стр. 123): установите датчики включения и выключения в поз. 4 и 5.



- ▶ Следите за тем, чтобы поверхность датчика по всей длине соприкасалась с погружной гильзой.

5.5 Электронагревательный элемент (дополнительное оборудование)

- ▶ Установите электронагревательный элемент в соответствии с отдельной инструкцией по монтажу. Для этого используйте комплект электронагревателя (дополнительное оборудование).
- ▶ После полного завершения монтажа бака проверьте защитный провод. Проверьте также металлические резьбовые соединения.

6 Ввод в эксплуатацию



УВЕДОМЛЕНИЕ: возможно повреждение бака высоким давлением!

Из-за высокого давления возможно образование трещин на эмалированном покрытии от внутренних напряжений.

- ▶ Не перекрывайте сливную линию предохранительного клапана.

- ▶ Эксплуатируйте бак и дополнительное оборудование в соответствии с требованиями изготовителя, приведёнными в технической документации.



Испытание на герметичность (опрессовку) бака выполняйте только водопроводной водой.

6.1 Пуск бака-водонагревателя в эксплуатацию

После заполнения бак должен пройти испытание на герметичность (опрессовку). Испытательное давление в контуре горячей воды не должно превышать 10 бар (150 psi).

- ▶ Выполните испытание на герметичность ($\rightarrow$ рис. 20, стр. 128).
- ▶ Тщательно промойте трубопроводы и бак-водонагреватель перед пуском в эксплуатацию ($\rightarrow$ рис. 20, стр. 128).

6.2 Инструктаж потребителя



ОСТОРОЖНО: опасность ошпаривания горячей водой в местах водоразбора!

Во время проведения термической дезинфекции или если температура горячей воды установлена выше 60 °C существует опасность ошпаривания горячей водой в местах водоразбора.

- ▶ Необходимо указать потребителю, что горячую воду можно открывать только вместе с холодной водой.

- ▶ Объясните потребителю принцип действия и правила эксплуатации отопительной системы, системы загрузки и бака-водонагревателя, особенно обратите его внимание на правила безопасности.
- ▶ Объясните принцип действия и порядок проверки предохранительного клапана.
- ▶ Передайте потребителю всю прилагаемую к оборудованию документацию.
- ▶ **Рекомендация для потребителя:** заключите договор о проведении технического обслуживания и контрольных осмотров с уполномоченным сервисным предприятием. Выполняйте техническое обслуживание бака-водонагревателя через заданные промежутки времени и ежегодно проводите контрольные осмотры ($\rightarrow$ таб. 8, стр. 96).
- ▶ Укажите потребителю на следующее:
- ▶ Установить температуру горячей воды.
 - При нагреве вода может вытекать из предохранительного клапана.
 - Сливная линия предохранительного клапана должна быть всегда открыта.
 - Соблюдайте периодичность проведения технического обслуживания ($\rightarrow$ таб. 8, стр. 96).
 - **Рекомендации по действиям при угрозе замерзания и кратковременном отсутствии потребителя:** оставьте отопительную систему работать и установите самую низкую температуру горячей воды.

7 Контрольные осмотры и техническое обслуживание



ОСТОРОЖНО: Возможно ошпаривание горячей водой!

► Дайте баку полностью остыть.

- Перед проведением технического обслуживания дайте баку-водонагревателю остыть.
- Проводите чистку и техническое обслуживание с указанной периодичностью.
- Сразу же устраняйте обнаруженные неисправности.
- Используйте только оригинальные запчасти!

7.1 Контрольный осмотр

Согласно DIN EN 806-5 контрольный осмотр бака-водонагревателя должен проводиться каждые 2 месяца. При этом нужно проверить установленную температуру и сравнить её с фактической температурой горячей воды.

7.2 Техническое обслуживание

Согласно DIN EN 806-5, приложение A, таблица A1, строка 42, техническое обслуживание должно проводиться ежегодно. К нему относятся следующие работы:

- проверка работы предохранительного клапана
- проверка герметичности всех соединений
- чистка бака
- проверка анода

7.3 Периодичность проведения технического обслуживания

Периодичность проведения технического обслуживания зависят от интенсивности эксплуатации, рабочей температуры и жёсткости воды (→ таблица 8). На основании нашего многолетнего опыта мы рекомендуем выбирать периодичность проведения технического обслуживания по таблице 8.

При использовании хлорированной воды или устройств снижения жёсткости эти интервалы сокращаются.

Свойства воды можно запросить у местной водоснабжающей организации.

В зависимости от состава воды интервалы проведения техобслуживания могут отличаться от приведённых здесь.

Жёсткость воды [°dH]	3...8,4	8,5...14	> 14
Концентрация карбоната кальция [моль/ м³]	0,6...1,5	1,6...2,5	> 2,5
Температуры	Месяцы		
При нормальном расходе (меньше объёма бака за 24 ч)			
< 60 °С	24	21	15
60...70 °С	21	18	12
> 70 °С	15	12	6
При высоком расходе (больше объёма бака за 24 ч)			
< 60 °С	21	18	12
60...70 °С	18	15	9
> 70 °С	12	9	6

Таб. 8 Периодичность проведения технического обслуживания в месяцах

7.4 Техническое обслуживание

7.4.1 Проверка предохранительного клапана

- Ежегодно проверяйте предохранительный клапан.

7.4.2 Удаление известковых отложений / чистка бака-водонагревателя

- Отсоедините бак-водонагреватель от водопроводной сети.
- Закройте запорные краны и при наличии электрического нагревательного элемента отсоедините его от электросети (→ рис. 20, стр. 128).
- Слейте воду из бака-водонагревателя (→ рис. 21, стр. 128).
- Откройте смотровой люк на баке (→ рис. 24, стр. 129).
- Проверьте наличие загрязнений (известковых отложений) в баке.

-или-

► Для мягкой воды:

регулярно проверяйте бак и удаляйте известковые отложения.

-или-

► Для жёсткой воды или при сильном загрязнении:

регулярно проводите химическую чистку в зависимости от количества образующейся извести (например, средствами растворения извести на основе лимонной кислоты).

- Промойте бак-водонагреватель (→ рис. 25, стр. 129).
- Отвалившиеся куски можно удалить пылесосом сухой/влажной чистки с пластмассовым соплом.
- Закройте смотровой люк с новым уплотнением (→ рис. 26 и 27, стр. 130).
- Введите бак-водонагреватель в эксплуатацию (→ глава 6.1, стр. 95).

7.4.3 Проверка магниевого анода



Магниевый анод представляет собой защитный анод, изнашивающийся в процессе эксплуатации бака-водонагревателя.

При неправильном обслуживании магниевого анода перестаёт действовать гарантия на бак-водонагреватель.

Мы рекомендуем ежегодно измерять защитный ток контрольным прибором проверки анода (→ рис. 28, стр. 130). Его можно приобрести как дополнительное оборудование.

Проверка с прибором контроля анода



Выполняйте рекомендации инструкции по эксплуатации прибора контроля анода.

Условием измерения защитного тока контрольным прибором проверки анода является изолированная установка магниевого анода (→ рис. 28, стр. 130).

Измерение защитного тока возможно только при заполненном водой баке-водонагревателе. Обеспечьте безукоризненный контакт на клеммах. Подсоединяйте соединительные клеммы только к оголённым металлическим поверхностям.

- Отсоедините провод заземления на одной из двух точек подключения (провод между анодом и баком).
- Подключите красный провод к аноду, чёрный - к баку.
- Если провод заземления имеет штекер, то подсоедините красный провод к резьбе магниевого анода.
- Для измерения нужно удалить провод заземления.
- После проверки обязательно подключите провод заземления.

Если ток анода < 0,3 мА:

- Замените магниевый анод.

Поз.	Наименование
1	Красный провод
2	Винт крепления провода заземления
3	Крышка люка
4	Магниевый анод
5	Резьба
6	Провод заземления
7	Чёрный провод

Таб. 9 Проверка с прибором контроля анода
(→ рис. 28, стр. 130)

Визуальный контроль



Поверхность магниевго анода не должна контактировать с маслом или консистентной смазкой.

- Соблюдайте чистоту.

- Перекройте подачу холодной воды.
- Сбросьте давление в баке-водонагревателе (→ рис. 20, стр. 128).
- Демонтируйте и проверьте магниевый анод (→ рис. 29, стр. 130 и рис. 30, стр. 131).

Если диаметр < 15 мм:

- Замените магниевый анод (→ рис. 30, стр. 131).
- Проверьте переходное сопротивление между подключением защитного провода и магниевым анодом.

8 Охрана окружающей среды/утилизация

Защита окружающей среды - это основной принцип деятельности предприятий группы Bosch.

Качество продукции, экономичность и охрана окружающей среды - это для нас равнозначные цели. Мы строго выполняем законы и правила охраны окружающей среды.

Для защиты окружающей среды мы с учётом экономических аспектов применяем наилучшую технику и материалы.

Упаковка

При изготовлении упаковки мы учитываем национальные правила утилизации упаковочных материалов, которые гарантируют оптимальные возможности для их переработки.

Все используемые упаковочные материалы экологичны и подлежат вторичной переработке.

Оборудование, отслужившее свой срок

Оборудование, отслужившее свой срок, содержит материалы, которые нужно отправлять на переработку для вторичного использования.

Узлы легко снимаются, а пластмасса имеет маркировку. Поэтому отсортировывайте различные конструктивные узлы и отправляйте их на повторное использование или утилизацию.

9 Вывод из эксплуатации

- При наличии электронагревательного элемента (дополнительное оборудование) обесточьте бак-водонагреватель.
- Выключите регулятор температуры на системе управления.



ОСТОРОЖНО: опасность ошпаривания горячей водой!

- Дайте баку полностью остыть.

- Слейте воду из бака-водонагревателя (→ рис. 21, стр. 128).
- Выключите все части отопительной системы и дополнительное оборудование в соответствии с требованиями изготовителя, приведёнными в технической документации.
- Закройте запорные краны (→ рис. 22, стр. 129 и рис. 23105, стр. 129).

Чтобы не допустить коррозию:

- Оставьте открытым смотровой люк, чтобы хорошо высушить внутреннее пространство бака.

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstrasse 30-32
D-35576 Wetzlar

www.buderus.com

Buderus