

Диаметр камня, см	Размер А, см
12-16	21
18-20	25
25	32
30	38

Диаметр камня, см	Размер А, см
12-16	21
18-20	25
25	32
30	38

Диаметр камня, см	Размер А, см
12-16	21
18-20	25
25	32
30	38

Диаметр камня, см	Размер А, см
12-16	21
18-20	25
25	32
30	38

Диаметр камня, см	Размер А, см
12-16	21
18-20	25
25	32
30	38

Диаметр камня, см	Размер А, см
12-16	21
18-20	25
25	32
30	38

Диаметр камня, см	Размер А, см
12-16	21
18-20	25
25	32
30	38

Диаметр камня, см	Размер А, см
12-16	21
18-20	25
25	32
30	38

Диаметр камня, см	Размер А, см
12-16	21
18-20	25
25	32
30	38

Диаметр камня, см	Размер А, см
12-16	21
18-20	25
25	32
30	38

Диаметр камня, см	Размер А, см
12-16	21
18-20	25
25	32
30	38

Диаметр камня, см	Размер А, см
12-16	21
18-20	25
25	32
30	38

Диаметр камня, см	Размер А, см
12-16	21
18-20	25
25	32
30	38

Диаметр камня, см	Размер А, см
12-16	21
18-20	25
25	32
30	38

Диаметр камня, см	Размер А, см
12-16	21
18-20	25
25	32
30	38

Диаметр камня, см	Размер А, см
12-16	21
18-20	25
25	32
30	38

Диаметр камня, см	Размер А, см
12-16	21
18-20	25
25	32
30	38

Диаметр камня, см	Размер А, см
12-16	21
18-20	25
25	32
30	38

Диаметр камня, см	Размер А, см
12-16	21
18-20	25
25	32
30	38




Дымоходные системы

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ:

6. Завершение верхней части с использование покровной плиты




6.1 Крепко прикрутите плиту.




6.2 Наденьте конус и отмерьте недостающую длину трубы.




6.3 Отрежьте недостающую часть шамотной трубы и прикрепите клеем.



6.4 Наденьте конус. Важно не повредить опорные части конуса, которые создают оптимальное расстояние между конусом и покровной плитой для вентиляции дымохода.




6.5 Верхние плиты из ваты закладываются на 8 см ниже верхнего края блока.



6.6 Прикрутите покровную плиту, вбивая штифты в верхний блок.




6.3 Нанесите раствор (не ниже марки М5), с использованием сборочного шаблона.



6.4 Наденьте плиту, под болтами установите гайки.




5. Обычная сборка



5.1 Поставьте блок на сборочную смесь.



5.2 Согните обе части минваты и вложите их в блок.



5.3 На край очищенной и увлажнённой трубы наложите жаростойкий герметик.




5.4 Вставьте керамическую трубу. Порядок сборки повторяется до завершения верхней части.



4. Монтаж тройника подключения



4.5 Очистите остатки клея.



4.6 Согните минвату, вставьте её внутрь.




4.7 Очистите трубу.



4.8 Вставьте тройник.



4.1 Положите шаблон на стену блока и отмерьте необходимый размер.



4.2 Нанесите смесь (не ниже марки М5), используя шаблон.




4.3 Вент. каналы должны быть свободными!




4.4 Изолированный блок положите на готовый раствор (не ниже марки М5)



3. Установка тройника ревизии



3.1 При помощи шаблона на стенке блока отмерьте нужный размер отверстия (шаблон у дверок).




3.2 Угловой шлифовальной машиной вырежьте отверстие.




3.3 Согнутую минвату вложите внутрь блока и отрежьте так, чтобы вент. отверстия не были заблокированы!



3.4 При помощи шаблона нанесите смесь (шаблон в комплекте).



2. Подготовка основания дымохода




2.1 При помощи шаблона на стенке блока отмерьте нужный размер отверстия (шаблон у дверок).



2.2 В нижней части блока вырежьте отмеченное отверстие, в него вставьте вент. решётку.




2.3 Установите блок на цоколь со смесью. Внутри блока вложите сборник конденсата. Сборник положите на смесь, стеновую трубу направьте в сторону отверстия



2.4 Вложите внутрь половину минваты. Оставшуюся часть ваты вложите в другую сторону и так же сравняйте с краем блока.



1. Подготовка цоколя




1.1 Подстелите изоляционный материал.




1.2 Подготовить раствор (марки не ниже М5), наложить гидроизоляцию, намажьте раствор.



1.3 Сформируйте цоколь в 20-30 см из бетона или кирпича...



1.4 ... или каменного блока, заполненного бетоном.




«Schiedel Rondo Plus»

Изолированный дымоход с вентиляцией


6. Завершение верхней части с использование покровной плиты



6.1 Крепко прикрутите плиту.



6.2 Наденьте конус и отмерьте недостающую длину трубы.




6.3 Отрежьте недостающую часть шамотной трубы и прикрепите клеем.




6.4 Наденьте конус. Важно не повредить опорные части конуса, которые создают оптимальное расстояние между конусом и покровной плитой для вентиляции дымохода.




6.5 Верхние плиты из ваты закладываются на 8 см ниже верхнего края блока.



6.6 Прикрутите покровную плиту, вбивая штифты в верхний блок.



6.3 Нанесите раствор (не ниже марки М5), с использованием сборочного шаблона.




6.4 Наденьте плиту, под болтами установите гайки.




5. Обычная сборка



5.1 Поставьте блок на сборочную смесь.




5.2 Согните обе части минваты и вложите их в блок.



5.3 На край очищенной и увлажнённой трубы наложите жаростойкий герметик.



5.4 Вставьте керамическую трубу. Порядок сборки повторяется до завершения верхней части.



4. Монтаж тройника подключения



4.5 Очистите остатки клея.



4.6 Согните минвату, вставьте её внутрь.



4.7 Очистите трубу.



4.8 Вставьте тройник.



4.1 Положите шаблон на стенку блока и отмерьте необходимый размер.



4.2 Нанесите смесь (не ниже марки М5), используя шаблон.



4.3 Вент. каналы должны быть свободными!



4.4 Изолированный блок положите на готовый раствор (не ниже марки М5)



3. Установка тройника ревизии



3.1 При помощи шаблона на стенке блока отмерьте нужный размер отверстия (шаблон у дверок).




3.2 Угловой шлифовальной машиной вырежьте отверстие.



3.3 Согнутую минвату вложите внутрь блока и отрежьте так, чтобы вент. отверстия не были заблокированы!



3.4 При помощи шаблона нанесите смесь (шаблон в комплекте).



2. Подготовка основания дымохода



2.1 При помощи шаблона на стенке блока отмерьте нужный размер отверстия (шаблон у дверок).




2.2 В нижней части блока вырежьте отмеченное отверстие, в него вставьте вент. решётку.



2.3 Установите блок на цоколь со смесью. Внутри блока вложите сборник конденсата. Сборник положите на смесь, стеновую трубу направьте в сторону отверстия



2.4 Вложите внутрь половину минваты. Оставшуюся часть ваты вложите в другую сторону и так же сравняйте с краем блока.




1. Подготовка цоколя




1.1 Подстелите изоляционный материал.



1.2 Подготовить раствор (марки не ниже М5), наложить гидроизоляцию, намажьте раствор.



1.3 Сформируйте цоколь в 20-30 см из бетона или кирпича...



1.4 ... или каменного блока, заполненного бетоном.



«Schiedel Rondo Plus»

Изолированный дымоход с вентиляцией

6. Завершение верхней части с использование покровной плиты




6.1 Крепко прикрутите плиту.




6.2 Наденьте конус и отмерьте недостающую длину трубы.



6.3 Отрежьте недостающую часть шамотной трубы и прикрепите клеем.



6.4 Наденьте конус. Важно не повредить опорные части конуса, которые создают оптимальное расстояние между конусом и покровной плитой для вентиляции дымохода.




6.5 Верхние плиты из ваты закладываются на 8 см ниже верхнего края блока.



6.6 Прикрутите покровную плиту, вбивая штифты в верхний блок.



6.3 Нанесите раствор (не ниже марки М5), с использованием сборочного шаблона.




6.4 Наденьте плиту, под болтами установите гайки.



5. Обычная сборка



5.1 Поставьте блок на сборочную смесь.



5.2 Согните обе части минваты и вложите их в блок.