

ALTEAS X ALTEAS ONE NET ARISTON NET

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЫСТРОМУ ПОДКЛЮЧЕНИЮ



ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ | ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ | СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ

ГЛАВНОЕ

Спасибо за выбор ARISTON NET, специально созданной компанией Аристон системы, обеспечивающей новые возможности в использовании систем отопления и горячего водоснабжения.

Ariston Net позволяет Вам включать, выключать котел и управлять температурой системой отопления и горячего водоснабжения в любом месте со своего смартфона или ПК. Система также позволяет контролировать потребляемую энергию и уменьшать счета за газ. А так же в реальном времени контролировать состояние котла. Также при включении функции “Дистанционная диагностика”, сервисный центр получит возможность решать проблемы дистанционно.

Активация **Ariston Net** быстрая и простая: она состоит всего из двух шагов!

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ



РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ

ВНИМАНИЕ

- Перед началом процедуры подключения убедитесь что интернет роутер включен и исправно работает.
- Для процедуры подключения будут необходимы название и пароль домашней Wi-Fi сети.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

- Включите котёл и дождитесь окончания загрузки
- Внимание**
Пожалуйста убедитесь, что кнопка WI-FI подсвечена; это означает что WI-FI модуль включен.
В противном случае нажмите кнопку  и включите Wi-Fi в меню.
- Когда модуль будет готов, на экране котла появится иконка WI-FI (кнопка на следующем рисунке), показывающая, что прибор не подключен к домашней сети.



- Войдите в меню нажав кнопку OK.
- С помощью кнопки  выберите пункт "Настройки Connectivity" и нажмите OK
- Возникнет сообщение, спрашивающее: "Перед продолжением, убедитесь, что данный сервис доступен в вашей стране". Нажмите OK для подтверждения.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

- Выберите “Настройка сети” и нажмите OK

Вкл./Выкл. Wi-Fi сети

Настройка сети

Серийный номер платы

Сброс текущей конфигурации

Уровень сигнала

- После нажатия OK, котёл создаст Wi-Fi точку доступа для настройки подключения, которая будет активна в течении 10 минут.

Настройка сети

Процедура позволяет создать Wi-Fi точку доступа для подключения котла сети Интернет

OK

- Откройте настройки беспроводных подключений на вашем устройстве (смартфоне, планшете или ПК) и в поиске доступных Wi-Fi сетей выберите сеть “Remote Gw Thermo”.

Настройка сети

Теперь необходимо подключить смартфон или компьютер к Wi-Fi сети "Remote GW Thermo" и в адресной строке браузера ввести: 192.168.1.1

- Скачайте и запустите приложение ARISTON NET согласно помощнику в установке.
Или через интернет браузер откройте адрес 192.168.1.1 и заполните необходимые поля

НАСТРОЙКА WI-FI ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ




НАСТРОЙКА WI-FI ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР

Рекомендуется оставить настройку по умолчанию DHCP=ON.

Выберите название беспроводной сети (SSID) и введите пароль.



Если в домашней сети Wi-Fi есть статический IP-адрес может потребоваться для выбора DHCP = OFF.

Для дополнительную информацию по этому вопросу обратитесь в службу поддержки клиентов Ariston.



10. Через несколько секунд на дисплее отобразится сообщение о успешном подключении к роутеру. Нажмите кнопку OK.
11. Начнётся процесс подключения к серверу.

В случае успешного подключения на дисплее отобразится сообщение об успешном подключении. Нажмите кнопку OK для возвращение в меню. В правом верхнем углу дисплея загорится иконка Wi-Fi.



Примечание 1

Если подключиться к домашней сети не удалось (на экране отобразится сообщение, что соединение с роутером не установлено), повторите предыдущую процедуру начиная с 7-го шага.

Процедура может не удастся


- Слабый сигнал сети;
 - Введён неправильный пароль
 - Роутер выключен;
 - Замена маршрутизатор или менялись настройки сети Wi-Fi
- В этом случае иконка Wi-Fi будет такой же как в пункте 4.

Примечание 2

В случае, если для подключения к домашней сети Wi-Fi требуется вводить статичные параметры, используйте в пункте 9 настройку через браузер и в пункте DHCP/DNS выберите Выкл. и заполните необходимые поля.


РЕГИСТРАЦИЯ

1. Скачайте и откройте приложении ARISTON NET, затем нажмите “Зарегистрироваться”.
Или откройте прямую ссылку:
www.ariston-net.remotethermo.com




2. Зарегистрируйтесь введя Ваши данные.
Вы получите сообщение с подтверждающей ссылкой на Ваш электронный адрес.

3. Нажмите ссылку для подтверждения, перейдите в приложение и войдите в систему, чтобы завершить регистрацию продукта.




- Поскольку сеть уже настроена на предыдущих шагах, нажмите ссылку внизу страницы для продолжения регистрации продукта.



- Перейдите по ссылке для подтверждения и введите необходимые данные о котле и серийный номер Wi-Fi модуля.

Примечание

серийный номер можно также отобразить в меню котла в настройках подключения (как показано на изображении ниже)



- После успешной регистрации возможно дистанционно управлять Вашим продуктом с помощью приложения Ariston Net.





ООО «Аристон Термо Русь»

Российская Федерация,
188676, Ленинградская обл.,
Всеволожский район, г. Всеволожск,
Производственная зона города Всеволожска,
ул. Индустриальная д.№9 лит. А
Тел. + 7 (812) 332 81 02
Горячая линия +7 (495) 777 33 00
e-mail: service.ru@aristonthermo.com

ariston.com/ru

420020147901